

QUICK GUIDE

WEB EDITION



BENVENUTO NELLA TUA NUOVA VOLVO!

Imparare a conoscere la tua nuova automobile sarà un'esperienza indimenticabile.

Questa Quick Guide vi consente di utilizzare al meglio la vostra nuova Volvo. Per le istruzioni dettagliate, vedere il Libretto Uso e manutenzione.


Questo depliant non comprende le avvertenze e altre informazioni importanti, riportate solo nel Libretto Uso e manutenzione. Il Libretto Uso e manutenzione contiene le informazioni più aggiornate.

Gli optional sono contrassegnati da un asterisco (*).

Al sito www.volvocars.com sono disponibili maggiori informazioni sulla vostra automobile.

CHIAVETELECOMANDO, PCC - PERSONAL CAR COMMUNICATOR*, CON AVVIAMENTO **SENZA CHIAVE**





Vale solo per il PCC

- Luce verde: L'automobile è bloccata.
- Luce gialla: L'automobile è sbloccata.
- Può essere presente un passeggero sull'automobile.
- 4 Luce rossa: L'antifurto è intervenuto.
- Informazioni sull'automobile sono disponibili entro un raggio di 20 m: Premere il pulsante e attendere 7 secondi.

Premendo il pulsante al di fuori di guesto raggio di azione viene visualizzato l'ultimo stato della memoria.



Blocca le portiere e il portellone, attivando l'antifurto*.



Sblocca le portiere^A e il portellone. disattivando l'antifurto.



Sblocca il portellone – senza aprirlo.^B



Illuminazione di sicurezza – luci di specchi retrovisori esterni*, abitacolo, cortesia e targa. Si accendono gli indicatori di direzione e le luci di parcheg-



Pulsante antipanico – tenere premuto per circa 3 secondi in situazioni di emergenza per attivare l'antifurto.

- ^A Se la portiera/il portellone non vengono aperti entro 2 minuti dallo sbloccaggio, si ribloccano automaticamente.
- ^B Automobile con portellone elettrocomandato il portellone si apre.



IMPORTANTE

Con l'avviamento senza chiave è sufficiente che il PCC si trovi all'interno dell'automobile. Ad esempio, il conducente può tenerlo in tasca quando sale o scende dall'automobile e durante la quida.

L'automobile si sblocca quando si tira la maniglia esterna di una portiera.

Una volta arrivati a destinazione, dopo aver parcheggiato, è sufficiente premere il pulsante all'esterno della portiera per bloccare l'automobile.

CITY SAFETY





e assiste il conducente frenando automaticamente l'automobile per attenuare gli effetti di un'eventuale collisione o evitarla. Quando la funzione si attiva e frena l'automobile, si accendono le luci di arresto e il display del cruscotto visualizza un messaggio indicante che la funzione è attiva o si è attivata.

City Safety™ è una funzione che assiste il conducente aiutandolo a evitare possibili collisioni, ad esempio, durante la guida in coda, che comporta il rischio di collisione in seguito alle variazioni della situazione del traffico davanti al veicolo e a possibili distrazioni.

City Safety™ è attivo a velocità fino a 30 km/h

ATTENZIONE

Non guardare mai all'interno del sensore laser (indicato in rosso in figura) a meno di 100 mm. Per maggiori informazioni, vedere il Libretto Uso e manutenzione.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO CON LA CHIAVETELECOMANDO




ACCENSIONE



Inserire la chiave telecomando nel blocchetto di accensione.^A



Premere leggermente la chiave del telecomando affinché si inserisca correttamente.



Premere il pedale della frizione o del freno.



Premere il pulsante START/STOP/ENGINE per accendere il motore^B.

- ^AEscludendo l'avviamento senza chiave, è sufficiente che il PCC sia all'interno dell'automobile, ad esempio in una tasca portaoggetti.
- ^B Per un breve periodo, il regime minimo all'avviamento a freddo può essere leggermente superiore al normale.

SPEGNERE IL MOTORE ED ESTRARRE LA CHIAVE DEL TELECOMANDO



Parcheggiare l'automobile e premere il pulsante START/STOP/ENGINE per spegnere il motore.



Premere leggermente la chiave telecomando per estrarla. Il cambio automatico deve essere in posizione P.

PROTEZIONE DELLA PELLE



Gli interni in pelle devono essere puliti regolarmente. Trattare con prodotti di protezione della pelle 1–4 volte all'anno o all'occorrenza. I prodotti di protezione della pelle sono disponibili presso i concessionari Volvo.

BLIS - BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*



L'accensione della spia del BLIS anche se non vi sono veicoli nell'angolo morto può essere dovuta ad esempio a riflessi luminosi dalla strada bagnata o sole basso all'orizzonte contro la telecamera. In caso di difetto nel sistema, il display visualizza il messaggio **BLIS Rich. assistenza.**





1 Premere per la commutazione ON/OFF Girare per regolare il volume

I volumi di radio, TP, viva voce* e RTI sono memorizzati in modo indipendente per il successivo utilizzo.

2 Selezionare AM, FM1, FM2, CD o MODE. MODE si utilizza per attivare AUX^A e regolare il volume della fonte audio AUX. Regolazione dello spettro sonoro

Premere il pulsante per selezionare BASS, TREBLE, FADER, BALANCE, Dolby Pro Logic II* o SUBWOOFER*. **Girare** la manopola per regolare.

A Ingresso AUX, ad esempio per lettore MP3 (per un audio ottimale il volume deve essere impostato su un valore medio).

RADIO

- Girare per selezionare la stazione radio
- Cercare la stazione con la freccia sinistra/destra. Memorizzare fino a 20 stazioni tenendo premuti i pulsanti 0–9 in FM1 e i pulsanti 0–9 in FM2. Il display conferma la memorizzazione della stazione.
- 6 Memorizzazione automatica delle 10 stazioni più forti

Tenere premuto AUTO per circa 2 secondi. Durante la ricerca, il display visualizza Autostore.

Selezionare quindi 0–9 per ascoltare una delle stazioni radio memorizzate.

SISTEMA RADIO - DAB*

DAB (Digital Audio Broadcasting) è un sistema di trasmissione digitale radiofonico che offre una qualità audio migliore e consente di ricevere più canali.

CD

4 Cambiare il brano del CD con la freccia sinistra/destra oppure girare (3).

Selezionare il CD* con la freccia su/giù.

6 Espulsione di un CD

Premere per espellere il CD attuale.

Tenere premuto il pulsante per espellere tutti i CD nel cambia-CD*.

7 Cambia-CD*. Selezionare il CD 1–6.

AUX E USB* (ad esempio iPod®)

È possibile collegare un iPod* o un lettore MP3 all'impianto Infotainment attraverso la presa AUX o USB nel quadro centrale.





COMANDO AUTOMATICO

In modalità **AUTO**, il sistema ECC gestisce tutte le funzioni automaticamente, semplificando la guida e garantendo una qualità dell'aria ottimale.

- 1 Temperatura
 - **Girare** i comandi per selezionare la temperatura desiderata. La temperatura impostata verrà visualizzata sul display.
- Premere AUTO per la regolazione automatica della temperatura e delle altre funzioni.

COMANDO MANUALE

- पुट्ट Velocità della ventola
- Distribuzione dell'aria
- Sbrinatore per eliminare rapidamente la condensa da parabrezza e finestrini.
- Sistema di qualità dell'aria. OFF/ AUT/Ricircolo.
- AC Climatizzatore ON/OFF
 - Lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati. Spegnimento automatico.


VANI PORTAOGGETTI, PRESE DA 12 V E AUX

Le prese da 12 V nel quadro centrale funzionano con la chiave almeno in posizione I. La presa da 12 V sul lato destro del bagagliaio è sempre attiva.




IMPORTANTE

Se si utilizza la presa da 12 V nel bagagliaio si può scaricare la batteria.









- Basso liv. carb.
 La spia si accende quando il livello del carburante è basso. Fare rifornimento al più
- Contachilometri parziale L'automobile è dotata di 2 contachilometri parziali, T1 e T2, sempre attivi. Per la commutazione T1/T2 e l'azzeramento, vedere il
- 3 Indicatore del carburante

 La freccia indica il lato su cui si trova il tappo del serbatoio.
- (4) Km residui
 Girare la rotella (8) del computer di bordo
 per visualizzare i km residui calcolati.

IMPORTANTE

presto.

pulsante (6).

I "chilometri di autonomia" sono calcolati sulla base delle condizioni di guida e sono indicativi. 6 Orologio

Girare il comando (6) in senso orario o antiorario per impostare l'orologio.

6 Comando multifunzione. Una pressione prolungata azzera il contachilometri parziale attuale. Una pressione breve commuta fra T1 e T2

Girare per regolare l'orologio.

- **Premere** per leggere i messaggi sul display.
 - **Premere** nuovamente per cancellare il messaggio.
- Computer di bordo
 Impostare la funzione desiderata agendo sulla rotella.
- 9 Azzera la funzione attuale nel computer di bordo.

REGOLAZIONE DEL VOLANTE



ATTENZIONE! Regolare il volante prima di mettersi in viaggio – mai durante la guida.

RIFORNIMENTO



Premere il pulsante per aprire lo sportello del serbatojo.









- 1. Intermittenza abbaglianti.
- 2. Commutare fra abbaglianti e anabbaglianti.

[Illuminazione di display e cruscotto

- と Fendinebbia
- O Anabbaglianti automatici. Funziona l'intermittenza abbaglianti ma non funzionano gli abbaglianti.
- ⊅ ⊈ Luci di parcheggio
- Anabbaglianti. Gli anabbaglianti si spengono quando si spegne il motore. Gli abbaglianti si attivano con la leva.
- Comando incidenza fari, anabbaglianti. Automatico per i fari Bi-Xenon*.

SISTEMA DI SUPPORTO AL CONDU-CENTE*



Per aiutare il conducente, ad esempio, a frenare con tempismo, mantenere la distanza di sicurezza dagli altri veicoli o rimanere nella propria corsia di marcia, sono disponibili diversi sistemi opzionali:

- Regolatore elettronico della velocità adattivo*
- Controllo della distanza*
- Indicatore di collisione con freno automatico*
- Driver Alert System*

BLUFTOOTH*



- 1. Per rendere il cellulare ricercabile/visibile
- Tenere premuto il pulsante PHONE dell'impianto audio.
- Selezionare Aggiunta telefono sul display dell'impianto audio.
- 4. Selezionare il telefono da collegare.
- Inserire i numeri visualizzati sul display dell'impianto audio con la tastiera del cellulare.

TETTUCCIO PANORAMICO ELETTROCOMANDATO*





Alla prima pressione del comando si aziona la tendina parasole, alla seconda il tettuccio panoramico. In caso di azionamento manuale del tettuccio, la tendina parasole deve essere completamente aperta. In posizione di ven-

tilazione, la tendina parasole si apre/chiude automaticamente.

- Apertura completa automatica
- 2 Apertura manuale
- Chiusura manuale
- 4 Chiusura completa automatica
- 5 Apertura in posizione di ventilazione
- 6 Chiusura in posizione di ventilazione

REGOLAZIONE DEL SEDILE ANTERI-ORE

Il pedale di frizione/freno **non** deve essere premuto.

CON LA CHIAVETELECOMANDO POSIZIONE 0 POSIZIONE I





L'impianto audio e l'illuminazione abitacolo funzionano con la chiave in tutte le posizioni.

- 0 Illuminazione strumenti/orologio, il bloccasterzo si sblocca.
- Tettuccio panoramico*, alzacristalli, I ventola, ECC, tergicristalli, presa da 12 V nel quadro centrale, RTI.

FRENO DI STAZIONAMENTO





Inserimento



Premere il pulsante.



La spia lampeggia finché il freno di stazionamento non è inserito a fondo, quindi rimane accesa con luce fissa.

Disinserimento

Chiave in posizione **0** o **I**. Premere il pedale della frizione o del freno.



Estrarre il pulsante.

Disinserimento automatico

Inserire una marcia e mettersi in viaggio. (Nelle automobili con cambio automatico, il conducente deve allacciare la cintura di sicurezza.)



- 1 Supporto lombare
- 2 Inclinazione dello schienale
- Regolazione in altezza del sedile
- 4 Regolazione in altezza del bordo anteriore del cuscino del sedile
- Avanti/indietro

PORTELLONE ELETTROCOMANDATO





Apertura

Tenere premuto il pulsante del portellone su quadro luci o chiave telecomando finché il portellone non inizia ad aprirsi oppure premere leggermente la piastrina gommata sotto la maniglia esterna e sollevare il portellone.

Chiusura

Premere il pulsante sul portellone oppure chiudere il portellone manualmente.